



Huey

User Manual

X-Rite Huey

คู่มือการใช้งาน



ความถูกต้องของสีถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากในวงการกราฟฟิก สิ่งพิมพ์และภาพถ่าย คุณคงไม่อยากให้ภาพหรืองานที่ลงทุนทุ่มเทถ่ายมาอย่างถูกต้องมาแสดงผลที่ผิดเพี้ยน ความผิดเพี้ยนของจอเป็นต้นเหตุของการต่อยอด ความคลาดเคลื่อนของความเที่ยงตรงของสีของงานของคุณ ยิ่งทำยิ่งผิด ยิ่งปรับ ยิ่งเสียหาย ดังนั้นการทำให้ทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำของงาน คาริเบเตอร์ Hueyช่วยให้คุณปรับค่าจอให้

ถูกต้องสำหรับสภาวะแสงต่างๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นออฟฟิส ห้องนอน หรือการถ่ายภาพนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดายด้วยขนาดที่กระทัดรัดและคุณภาพที่ทัดเทียมกับคาริเบเตอร์รุ่นใหญ่ระดับสตูดิโอ

สินค้าHuey บรรจุในกล่องกระดาษ เมื่อแกะออกมาภายในจะมีกล่องพลาสติกบรรจุ อุปกรณ์วัดสีHuey แท่นตั้ง สายต่อระยะUSB CDสำหรับinstall คู่มือ และชุดทำความสะอาดหน้าจออินเตอร์ (ประกอบด้วยผ้าชุบน้ำยาในซอง และผ้าขามัวร์)



1. เริ่มต้นการทำงานด้วยการใส่ CD เพื่อinstallโปรแกรมของ Huey
2. ระหว่างรอลงโปรแกรม นำตัววัดสีHuey มาติดตั้งบนแท่นตั้งที่ได้ทำการปรับระดับในทิศทางที่หน้าจอหันเข้าหาผู้ใช้
3. นำกระดาษชุบน้ำยาออกมาเช็ดหน้าจอเพื่อทำความสะอาดหน้าจอ และใช้ผ้าขามัวร์เช็ดอีกครั้งเพื่อขจัดฝุ่นและคราบที่ไม่พึงประสงค์



4. เมื่อเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม นำตัววัดสี Hueyติดตั้งทางสาย USB ถ้าหากการติดตั้งสำเร็จ หน้าจอจะแจ้งว่าตรวจพบอุปกรณ์วัดแสงHuey
5. เมื่อตรวจพบอุปกรณ์Huey แล้ว ให้เรียกโปรแกรม Hueyที่อยู่ shortcut บนหน้าDesktop




5.1. กด start เพื่อเข้าสู่การทำงาน



5.2. ต่ออุปกรณ์ Huey ดังรูป และปรับอุปกรณ์ Huey โดยให้หันมาทิศทางเดียวกับที่หน้าจอหันมาทางคุณ เพื่อทำการตรวจสภาพแสงห้อง (วัด Ambient light) แล้วกด Next



5.3. ให้นำอุปกรณ์ Huey ติดเข้ากับหน้าจอตามรูปแบบที่แสดง โดยใช้ตัวดูดสูญญากาศติดเข้ากับหน้าจอ แล้วกด Next และแอนิเมเตอร์ไปด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ ตัว Huey หลุดออกจากจอมอนิเตอร์



5.4. โปรแกรมจะทำการแสดงผลต่างๆเพื่อทำการวัดค่าที่ถูกต้อง ถ้าคุณต้องการยกเลิกให้กดCancel ทางซ้ายของจอ



5.5. เมื่อทำการปรับสีเสร็จ ให้นำอุปกรณ์วัดสีHuey นำกลับมาเสียบที่แท่นตั้งโดยหันเข้าหาผู้ใช้ เมื่อสภาพแสงของห้อง โปรแกรมจะทำการปรับค่าน้ำจอของท่านโดยอัตโนมัติตลอดการติดตั้งอุปกรณ์Hueyกับคอมพิวเตอร์



5.6. เมื่อกดNext คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสีของจอก่อนหน้าการปรับแต่ง และหลังการปรับแต่งได้ ถ้าหากต้องหากทำการทำการปรับค่าสีใหม่ ให้ออนกลับไปข้อที่ 5. อีกครั้ง



5.7. เมื่อกดNext คุณสามารถเลือกประเภทColor Settingของการใช้งานของจอ และsave ไว้ได้
แนะนำ เป็น web browsing และ Photo editing



5.8. ขั้นตอนสุดท้ายนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้อุปกรณ์วัดสี Huey ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ ทำการปรับสีอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อสภาพแสงห้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

5.9. จบการปรับค่าสีหน้าจอด้วยการกด Finish

หมายเหตุ

หน้าจอที่จะทำการปรับสีจำเป็นต้องเปิดทำงานมาแล้วมากกว่า30นาทีเพื่อความเสถียรของหน้าจอเพื่อความแม่นยำที่สุด